

仅使用数字键 1-9*#，完成参数的设置与查询，方式如下：



1. 设置参数，遥控器依次输入



进入设置：指示灯闪烁 **设置成功：**指示灯快闪 1 秒 **参数错误：**指示灯常亮 3 秒

2. 查询参数，遥控器依次输入



功能码与参数对照表

绿色为缺省值

功能码	NV4550功能	NV4550参数设置
1	延时时间设置/查询	5-3600 秒 <u>60秒</u>
2	照度阈值设置/查询	0-2000lux <u>70lux</u>
3	光控有效设置/查询	<u>1:有效</u> 2:关闭
4	灵敏度设置/查询 NC_NO设置/查询	NO: 1-4 <u>1:最灵敏</u> 4:最低 NC: 5-8 <u>5:最灵敏</u> 8:最低
5	实时照度值查询	0-32000lux
6	实时光照等级查询	1-3
7	呼吸灯高亮度设置/查询	白灯功耗占比: <u>50</u> -100%
8	呼吸灯低亮度设置/查询	白灯功耗占比: 3-20% <u>10%</u>
9	恢复出厂设置/查询软件版本	设置:689 查询:*9## 软件版本
0	485 ID 设置/查询	<u>0</u> -127 128以上无效